



```
( P1 )
12/4 ; EU3DMONOCfus-1 ; U3-1 ; ITrF
# DESLOCAR REDE E POSTO CHAVE FU PARA P2
# DESLOCAR 10M
# EXECUTAR COM LV
```

```
( P2 ) CS70a
# 12/6AA ; UDCFus-1 ; U3-1 ; ITF ; BC_10 ; CJ4DER|35-50-70 ; 6K ; Operar Chaves
# IMPLANTAR POSTE
# PREVER CHAVE FU DO P1
# PREVER PLACA OPERATIVA 741061
# EXECUTAR COM LV
```

**Se no presente a
Segurança você adotar!**



FeedBack Para Fábrica de Projetos

