MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01884

Bento Gonçalves, 19 de outubro de 2026.

À Avaliação de Materiais

Assunto: PE 151/2026 - Equip. UPA e Vigilância - Análise de catálogo C2

Sra

Bom dia

Em anexo proposta e catálogo do item 8 referente a chamada 2 para análise e Parecer.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Alexandre Faes da Silva
Assessor Administrativo

SEFIN OFI 202601884A

Classif. documental	00.01.01.01

Assinado com senha por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298-3670 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298-3670

SIGA

PROPOSTA COMERCIAL

Proponente: 66.601.207 FERNANDO PUTTI **CNPJ:** 66.601.207/0001-20

Destino do fornecimento: Bento Gonçalves/RS

Objeto: Fornecimento de aquecedores elétricos termoventiladores WAP AIR HEAT, conforme descrição técnica abaixo.

Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Aquecedor termoventilador WAP AIR HEAT	100 unidades	R$ 127,99	**R$ 12.799,00**

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Aquecedor de ambientes elétrico termoventilador **WAP AIR HEAT**, equipamento compacto e multifuncional para aquecimento de ambientes pequenos, circulação de ar e desumidificação. Possui **dois níveis de aquecimento**, **um modo de ventilação sem aquecimento**, controle gradual de temperatura por **termostato** e **alça para transporte**.

Dispõe de sistema de proteção contra superaquecimento por protetor térmico, fusível e termostato, corpo com polímero aditivado para maior resistência, grades de proteção, indicador luminoso de funcionamento e operação de baixo nível de ruído.

A alimentação deve corresponder à tensão solicitada: **127 V com 1.500 W** ou **220 V com 2.000 W**, conforme versão selecionada. O equipamento não é anunciado como bivolt.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS

Marca / linha	WAP / AIR HEAT
Tensão e potência	127 V: 1.500 W | 220 V: 2.000 W (versões distintas)
Motor	Universal
Corrente elétrica	12,6 A (conforme descrição comercial fornecida)
Consumo de energia	1,5 kWh (conforme descrição comercial fornecida)
Controles	2 níveis de aquecimento, 1 ventilação e termostato gradual
Segurança	Protetor térmico, fusível, termostato e grades protetoras
Isolamento / proteção	Classe II / IP21
Indicador luminoso	Sim
Certificação	INMETRO: sim (conforme descrição comercial fornecida)
Dimensões	25,3 cm (altura) × 13,3 cm (largura) × 19 cm (comprimento)
Cabo / peso	1,3 m / aproximadamente 1 kg
Transporte	Alça integrada
Itens inclusos	1 aquecedor WAP AIR HEAT e manual de instruções

SEFIN OFI 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

Garantia: conforme legislação vigente e garantia ofertada pelo fabricante. Prazo específico sujeito à confirmação documental.

Observações: A versão elétrica (127 V ou 220 V) deverá ser definida conforme a necessidade do órgão. Condições de entrega, validade da proposta e dados bancários: a confirmar antes do envio definitivo. A descrição e as imagens são baseadas nas informações fornecidas pelo proponente.

SEFIN.OFI.202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

PROPOSTA COMERCIAL

Aquecedor WAP AIR HEAT | Formalização e assinatura

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão social: 66.601.207 FERNANDO PUTTI

CNPJ: 66.601.207/0001-20

Representante legal: Fernando Putti

Local: Bento Gonçalves/RS

RESUMO DA PROPOSTA

Produto: Aquecedor termoventilador elétrico WAP AIR HEAT

Quantidade: 100 unidades

Valor unitário: R$ 127,99

Valor total: R$ 12.799,00

Bento Gonçalves/RS, _____ de _____ de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO PUTTI
Data: 15/10/2026 17:00:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO PUTTI
Representante legal | 66.601.207 FERNANDO PUTTI
CNPJ: 66.601.207/0001-20

Documento integrante da proposta comercial e do catálogo fotográfico WAP AIR HEAT

SEFIN/OFI/202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

CATÁLOGO FOTOGRÁFICO

WAP AIR HEAT | Aquecedor termoventilador elétrico 3 em 1



Vista frontal



Vista lateral



Vista traseira com alça para transporte



Vista em perspectiva

SEFINOF|202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

CATÁLOGO FOTOGRÁFICO — CONTINUAÇÃO



Controles de temperatura e seleção de funções



Apresentação do produto — 3 em 1

SEFINOFI202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

AQUECEDOR **AIR HEAT**



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FW009373

SEFIN OF | 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

Parabéns!

Você acaba de adquirir um PRODUTO WAP

Você vai descobrir no seu dia-a-dia, todos os benefícios de utilizar u produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho co menor esforço.


Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Aqui estão todas as peças e acessórios que você precisa conhecer bem pa obter um melhor resultado. Confira se todos os componentes est presentes e em perfeito estado. Depois, mãos à obra.

SEFIN OFI 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA



1. Controlador de temperatura
2. Botão seletor de potência
3. Lâmpada indicador de funcionamento
4. Grade frontal
5. Alça para transporte
6. Grade traseira

SEFIN OFI 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

MODELO		
Tensão (V~)	127V	220V
Potência (W)	1500	2000
Comprimento Cabo Elétrico (m)	1,3	
Dimensão do Produto CxLxA (cm)	19x13,3x25,3 cm	
Peso Líquido (kg)	1	

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promo
alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência
avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas
comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados ne
catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar
acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambier
superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situaç
que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valo
de performance, será mediante a atualização e lançamentos de no
versões de produtos da linha.

SEFIN OFI 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvi
com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durar
o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurar
que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento
aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetiv
e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procediment
descritos e enfatizando observações que requerem maior atenção para
melhor uso do aparelho.

LEGENDA:

NOTA!
***-Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparel
geralmente recomendações da melhor utilização deste.***

IMPORTANTE

Indica observações muito importantes sobre o funcionamento,
recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir
sua segurança.

ATENÇÃO

Indica procedimentos que requerem muita atenção, pois
podem trazer riscos ao produto e a saúde do usuário se não
realizados corretamente.

PERIGO

Indica práticas inseguras quanto ao funcionamento do
produto, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou
acidentes graves ou fatais.

SEFIN OF I 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

- Guarde o manual para uma consulta posterior ou para repassar
informações para outras pessoas que venham a operar o produto. Proce
conforme as orientações deste manual.
- Caso este produto apresente alguma não conformidade, encaminhe
para a assistência técnica autorizada WAP mais próxima.

ATENÇÃO

- Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aparelho.

Antes da utilização	Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local e se as instalações elétricas suportam as altas potências de até 1.500W em 127V e 2.000W em 220V.

Para a utilização	Este produto não deve ser utilizado por pessoas incluind crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentai reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a meno que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao us do produto por alguém que seja responsável por su segurança.
	Crianças devem ser supervisionadas para que nã brinquem com o produto.
	Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem produto ou mesmo pessoas que desconheçam sua instruções de uso.
	Este aparelho foi produzido para fins domésticos, su utilização comercial acarretará a perda da garantia.

SEFIN OFI 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

	vestuário e cortinas, a pelo menos 45 cm do aquecedor.
Durante a utilização	Este produto é recomendado para uma área de até 12 m com um pé direito de 2,1m, ou um volume total de 25m com portas e janelas fechadas, sem passagem de a corrente. Caso seu ambiente seja maior, recomendamos o uso de mais de um aparelho.
	Para movimentar o produto, utilize a pega na part superior traseira do produto e desconecte-o da tomad antes de movê-lo.

Não utilize o seu produto	Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com a mãos molhadas, não molhe e nem o mergulhe em água.
	Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras chuveiros ou piscinas.
	Nunca cubra o aparelho quando este estiverem funcionamento. Qualquer cobertura constitui risco de incêndio e de danos ao aparelho.
	Proteja os orifícios de ventilação não permitindo que nada penetre no interior do aparelho evitando, assim, danos e acidentes.
	O Aquecedor não deve estar localizado abaixo de uma tomada.

SEFINOF.202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

	Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar um Serviço Autorizado WAP a fim de evitar riscos
Sobre a fiação elétrica, cabos e plugues	Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
	Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfície quentes.
	Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
	Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.

Sobre reparo, limpeza e manutenção	Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo a um Serviço Autorizado WAP.
	Desligue o produto da tomada antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza e ao substituir peças.
	Use luvas de proteção para a limpeza do produto.
	Nunca limpe o produto com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza.
	Limpe as peças plásticas com um pano limpo e levemente umedecido em água e detergente neutro.

SEFIN OF I 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA


1. Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
2. Coloque sempre os Botões de Temperatura e Potência na posição DESLIGADO e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualq limpeza.
3. Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecid macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
4. Não use jamais palha de aço, buchas ou qualquer espécie de limpado ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
5. Não utilize ceras ou materiais de polimento já que estes podem rea com o calor causando descoloração da pintura.
6. Nunca mergulhe o aparelho na água.

SEFIN OFI 202601884A


Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA


1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana a uma distância mínii
de 45 cm da parede.



2. Verifique se o Botão Seletor de Potências está na posição (0) DESLIGA



3. Desenrole todo o cordão elétrico e então conecte o plugue na toma
compatível com a voltagem do produto.



SEFIN OFI 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

FIGURA	FUNÇÃO
○	DESLIGADO
✿	VENTILAÇÃO
1	POTÊNCIA DE AQUECIMENTO MÍNIMA
2	POTÊNCIA DE AQUECIMENTO MÁXIMA

5. Posicionar o botão de potência e o Controlador de temperatura máximo para aquecer o cômodo rapidamente. Quando a temperatura ambiente estiver agradável, selecionar a potência menor para reduzi consumo de energia e gire o Controlador de Temperatura lentamente sentido anti-horário até que o aparelho desligue para prevenir que cômodo fique muito quente. Assim que começar reduzir a temperatura cômodo, o aparelho ligará automaticamente mantendo assim temperatura escolhida.




NOTA!
-Durante seu funcionamento, o aparelho não deve ser coberto e hipóte alguma, pois isso pode causar sobreaquecimento e risco incêndio.


SEFIN OFI 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714


SIGA



7. Para operação apenas do ventilador, selecionar a função "Ventilador" Chave Seletora de Funções e colocar o Controlador de temperatura máximo.



8. Após o uso, coloque os Botões de Potência e Temperatura na posiç DESLIGADO e remova o plugue da tomada.



SEFIN OFI 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

1. Seu aquecedor é equipado com um dispositivo de segurança qu desliga o aquecedor em casos de superaquecimento ou ma funcionamento. Para ligar novamente, desligar ou desconectar aparelho e esperar esfriar por aproximadamente 10 minutos.
2. Desligar o aquecedor quando este sofrer uma queda.
3. Em caso de superaquecimento será acionado automaticamente fusível térmico.
4. Se o superaquecimento ou o mau funcionamento continuarem, levar aquecedor até uma Assistência Técnica Autorizada para um verificação.

ATENÇÃO

- A causa mais comum de superaquecimento é depósito de poeira ou entrada de poeira no aquecedor. Certificar-se de que estas sujeiras são removidas regularmente, desconectando o aparelho da tomada e faça a aspiração sobre as grades frontais e traseiras.

SEFIN.OFI.202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fá
separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procu
empresas de separações e reciclagem de matérias na sua cidade, evitan
que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando s
saúde e bem estar.

LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico.
Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada da ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produt descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessá observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada regiã

Como funciona a logística reversa?
1. Tudo começa com você consumidor!
Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodomésticc importante que confira a lista da ABREE (http://abree.org.br/informaco para saber onde levar o seu produto.
2. Pontos de recebimento
Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, ele será corretame te armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta reciclagem.
3. Reciclagem
Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com dem associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão cheg para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importa te para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao desti certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.

SEFIN OFI 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

SOLUÇÃO PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não Liga	Tomada está sem energia.	Testar a tomada com outros produtos.
	O controlador de temperatura está na posição mínima.	Altere gradativamente a posição do regulador de temperatura para uma temperatura maior.
	A chave seletona de funções está na posição " ○ ".	Altere a posição da chave seletora de funções.
Desliga após um curto período de utilização	O produto está sofrendo um super aquecimento devido ao excesso de poeira nas grades frontais ou traseiras.	Faça a limpeza e remoção regularmente da poeira que fica depositada nas grades. Desconecte o aparelho da tomada e utilize um aspirador de pó para remover essa poeira.
	O controlador de temperatura está setado em uma temperatura inferior a desejada.	Aumente a temperatura através do regulador de temperatura.
Não aquece	O controlador de temperatura está na posição desligado ou está selecionado em uma temperatura inferior.	Colocar o controlador na posição máxima e reduzir gradativamente de acordo com a temperatura desejada.
	A chave seletona de funções está na posição " ".	Colocar a Chave Seletora de funções na posição "I" ou "II"
Não aquece	Rede elétrica não compatível com a carga do aparelho.	Deve-se buscar o auxilio de um profissional para realizar uma alteração da fiação na rede elétrica.
	Utilização de adaptadores não permitidos.	Faça a conexão diretamente na tomada conforme
Odor estranho	É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aquecedor. Tal fato é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.	Aguarde alguns minutos que este odor irá desaparecer.

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 700 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor

(SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o S Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser ut nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômet distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período da gar

SEFINOFI202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

A Fresnomaq Industria de Maquinas S/A assegura este produto por
período de 21 meses (630 dias) GARANTIA CONTRATUAL e mais 03 mes
(90 dias) GARANTIA LEGAL contra defeitos de materiais ou fabricação, pra
contado a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

A garantia não se aplica quando peças e acessórios apresentarem defei
por utilizações inadequadas, defeito oriundo de instalação em desacor
ao descrito neste manual, mau armazenamento, negligência com
manutenção e conservação, violação de lacres ou aberto por pessoas n
autorizadas, manuseio incorreto, alteração ou acidente, danos causados
originalizados por efeitos da natureza, ex.: raio, descarga elétrica, vendava
inundações, exposição a maresia, sol e chuva, componentes aqueles q
porventura sofrem efeitos de desgaste natural por tempo de operação.

1. Disposições da garantia

1.1. Garantia legal (90 dias)
A garantia legal se dará quando analisados e identificados defeitos
material ou fabricação. Exclui-se a vigência desta garantia defei
provocados por desgaste natural por tempo de uso, danos causados p
manuseio incorreto (riscos, amassados ou peças quebradas), utilização p
fins diferentes aos descritos neste manual. Devidamente identificado u
diferente dos especificados neste manual, passa ser de inteira responsab
dade do usuário toda e qualquer despesa com a substituição das pe
danificadas.

1.2. Garantia contratual (630 dias)
O fabricante assegura ao usuário a garantia do produto devidame
identificado na Nota Fiscal de venda, referido prazo será contado a partir
término da garantia legal (90 dias). A garantia contratual de 630 seiscen
e trinta dias (21 meses), não abrange os itens: carenagens grades, hélic
bases, peças plásticas, botões e acessórios, propriamente analisados
identificados pelo serviço autorizado e/ou fabricante.

SEFIN OF I 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

de nossos Serviços Autorizados WAP.

2.2. Produto deverá ser apresentado completo e com todos os acessório

2.3. A Fresnomaq Industria de Máquinas S/A somente assumirá a garan mediante apresentação da Nota Fiscal do produto e dentro dos praz especificados neste termo de garantia.

2.4. Se você mora em uma cidade que não há um Serviço Autorizado W estando o produto dentro do período de garantia, entre em contato com Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicite um código postagem para envio do equipamento via Correios. O código de postage pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica aci de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado WAP mais próximo;

2.5. Não é responsabilidade do fabricante custos com embalagens deslocamentos aos postos de atendimento;

2.6. As partes e peças substituídas em garantia, passam a ser de proprieda da Fresnomaq Industria de Máquinas S/A.

2.7. A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período garantia do equipamento;

2.8. A fabricante constatando que o defeito foi ocasionado por mau usc usuário será responsável pelos custos de hora técnica e das pec substituídas, devidamente orçadas e aprovadas previamente;

2.9. A Fresnomaq Industria de Máquinas S/A não se responsabiliza p qualquer dano pessoal, moral ou material oriundo da utilização equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a ambient superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente indicada no manual de instruções;

2.10. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito promover alterações ou paralisar a fabricação dos produtos a qualq momento e sem prévio aviso;

2.11. Expirado o prazo de vigência da garantia, cessará toda a responsab dade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descri

SEFIN OFI 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

A garantia do produto cessará automaticamente quando identificado:

3.1. O uso do produto em não conformidade com as recomendações manual;

3.2. Ausência ou remoção da etiqueta de identificação do produto (mod e série);

3.3. Alteração no produto ou de qualquer característica original;

3.4. Produto violado ou reparado por terceiros não autorizados;

3.5. Danos causados por uso impróprio ou excessivo;

3.6. Utilização de produtos químicos não apropriados (inflamáveis agressivos a saúde e a natureza);

3.7. Ausência ou uso inadequado dos componentes de proteção;

3.8. Ligar em tensão (voltagem) contrária conforme especificado produto;

3.9. Uso de adaptadores, alterações ou avarias de cabos elétricos e plug

3.10. Utilização de peças e acessórios que não sejam recomendados p fabricante.



SEFIN OF I 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre A garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br

Wap

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200
São José dos Pinhais | PR | Brasil
CEP: 83.090-362

SEFIN OF I 202601884A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 226298.1469174-5714 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226298.1469174-5714

SIGA

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/01515

Bento Gonçalves, 19 de outubro de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01884, 19/10/26 - SEFIN.

PE: Nº 151/2026

Objeto: aquisição de materiais e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde

Analisado documentação que a licitante apresentou do item 8.

Documentação aprovada, licitante apta para prosseguimento do pregão.

- assinado eletronicamente -
Isabel Pisoni
Enfermeiro

SMSDES202601515A

Classif. documental	00.01.01.01

Assinado com senha por ISABEL PISONI.
Documento Nº: 226304-3670 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=226304-3670

SIGA